วิธีการตั้งค่า Mesh Wi-Fi T3 A626T AX1800

การตั้งค่า Mesh Wi-Fi T3 A626T นั้น จะต้องตั้งค่าตัวหลักที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อ ONU ที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็น Main Router และ ตัวที่จะนำมาเชื่อมต่อ Mesh เป็น Sub Router ตาม ไดอะแกรม



PC

ขั้นตอนการตั้งค่า Mesh Wi-Fi T3 A622T AX1800

 เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของ A622T ที่ต้องการตั้งเป็น Main Router กับคอมพิวเตอร์ เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.0.1 ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง SIGN IN ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น admin PASSWORD เป็น admin และ CAPCHA 6 ตัวอักษร แล้วคลิก Log In

Welc	Welcome to use Wi-Fi6 Router!				
	admin				
		0			
	uvqp9m	ùvqp9m			
1	L	.og In			

 หลังจาก Log In เข้ามาที่หน้า Home แล้ว ให้คลิกที่เมนู Basics > WAN แล้วกรอก PPPoE Username และ Password ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เสร็จแล้วคลิก Apply Changes เพื่อ ทำการบันทึกค่า เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าที่ตัว Main Router

T3 Technology 🙆	WIFIO	Status Basers	Advanced Help
Wireless	2_INTERNET_TR069_VID_ V Enable NAT Enable FullConeNAT Connection Type IP Mode MTU Service type	✓ PPPoE ✓ IPy4 ✓ 1492 Internet+TR069 ✓	
	Username Password	username]
Security	VLAN VLAN ID 802.1p	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	LAN Bind SSID Bind	CLAN1 CLAN2 LAN3 LAN4 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4 SSID5 SSID6 SSID7 SSID8	
System		Apply Changes Delete	

 เมื่อทำการออก Internet ตัว Main เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม WPS ที่ Main Router ค้างไว้ 5 วินาที หลังจากนั้นกดที่ Sub Router ค้างไว้ 5 วินาที อุปกรณ์ทั้ง 2 ตัว จะทำการเชื่อมต่อ Mesh Wi-Fi และทำการซิงค์ข้อมูล Wi-Fi โดยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที



 หลังจากทำการเชื่อมต่อ Mesh Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถตรวจเซ็ครูปแบบ Topology การ เชื่อมต่อ Mesh Wi-Fi ได้ที่เมนู Advanced > Mesh สามารถเอาเมาส์ไปคลิกเพื่อแสดงข้อมูล เพิ่มเติมที่ตัว Main Router, Sub Router จะสามารถดูได้ว่ามีตัว Client เข้ามาเชื่อมต่อกี่ตัว







สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345