


# S01-4G/SIP

## คู่มือการติดตั้งเบื้องต้น




## เริ่มต้นติดตั้ง


1. ใส่ SIM
2. ต่อ battery
3. ต่ออะแดปเตอร์ที่ช่อง
4. กดปุ่ม Power ด้านหน้าค้างไว้ 
5. รอจนหน้าจอแสดงสถานะ ขึ้นจึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

## การติดตั้งสามารถทำได้สองวิธีคือผ่านหัวเครื่องหรือผ่าน Wifi วิธีการติดตั้งผ่านหัวเครื่อง



1. กด Menu เลือก “account” กด OK



2. เลือก View และเลือก “Account Details” แล้วกด Enter



### 3. เปลี่ยน Register เป็น Yes แล้วใส่ค่า



Username = หมายเลขพื้นฐาน



Password = Password ที่มาจากระบบ

Showname = หมายเลขพื้นฐาน

Server Address = IP Softswitch ตามแต่ละพื้นที่ที่กำหนด



User Domain = IP Softswitch ตามแต่ละพื้นที่ที่กำหนด

(เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กหรือให้เป็นหมายเลขกด “#”)



เลือก “save” ถ้า config สมบูรณ์พร้อมใช้งานจะมีหมายเลขขึ้นที่หลังสัญลักษณ์

โทรศัพท์ และมีสัญลักษณ์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าหมายเลข





## วิธีการติดตั้งผ่าน Wifi



1. ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อ Wifi โดยสามารถเช็คชื่อ SSID และ Password ได้จากสติกเกอร์ในตัวอุปกรณ์ ทำการเชื่อมต่อ Wifi

2. เช็ค IP address ที่หน้าจอโทรศัพท์ T3-S01 แล้วเปิด Brower เช่น Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox พิมพ์ IP address ที่โชว์บนหน้าจอตามด้วย :8080 เช่นตัวอย่าง


**192.168.1.43:8080**



**172.33.252.134:8080**



3. ให้ username = admin และ password = admin ในช่องเพื่อ login



**User Login**

Username:

Password:

4. ให้เลือก “Account” ตั้งค่า


Enable Status = Enable

Username = หมายเลขพื้นฐาน

Password = Password ที่มาจากระบบ

Showname = หมายเลขพื้นฐาน

กด Submit



**S01\_4G** Logout English ▾

Status Settings **Account** TR069 Upgrade Date

**Register**  
Basic  
Codec

Account: Account 1

Enable Status: Enable

Username: 0XXXXXXXX

Password: .....

Sip Server 1

Server Address: 10.0.15.43 Port: 5060

Transfer: UDP

Retry: 0

Show Name: 0XXXXXXXX

Domain: 10.0.15.43

Authorized Name:

STUN Server Address:

STUN Server Port: 3478

Proxy Server 1:

Proxy Server 2: 5060

Description

**Show Name:**  
The local name displayed on the other party's phone when making a call.

**User Name:**  
Username provided by the operator.

**Register an account:**  
Registered name provided by the operator.

**Password:**  
Password for registered account.

Copyright © 1998-2020 \*\*Inc. All Rights Reserved

5.ใช้สถานะ Register ได้จากเมนู Status และ Account จะขึ้นโดยจะโชว์  
Registered ต่อท้าย


The screenshot displays the S01\_4G web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Logout' and 'English' options. Below the navigation bar, there are tabs for 'Status', 'Settings', 'Account', 'TR069', 'Upgrade', and 'Date'. The main content area is divided into three columns: 'Status', 'Description', and a central data table.

IPv4		Description
IP Address	192.168.43.1	
<b>MAC Address</b>		
MAC Address		
<b>Account Status</b>		
Account 1	0xxxxxxx@10.0.15.43:registered	<b>Show Name:</b> The local name displayed on the other party's phone when making a call.
Account 2	disable	<b>User Name:</b> Username provided by the operator.
Account 3	disable	<b>Register an account:</b> Registered name provided by the operator.
<b>Other</b>		
Signal Strength	-65dBm	<b>Password:</b> Password for registered account.
Firmware Version	4.4.4	
Software Version	2.6	
SN Number		
IMEI(1)		
IMEI(2)		


Copyright © 1998-2020 \*\*Inc. All Rights Reserved

ตรวจสอบสถานะการใช้งานเบื้องต้น

-อุปกรณ์จะพร้อมใช้งานเมื่อใช้งาน SIM TOT และมีหมายเลขโทรศัพท์  
ด้านบนของจอ



-เบอร์หน้าจอหายกรุณาปิดและเปิดเครื่องใหม่หรือติดตั้งใหม่อีกครั้ง



-โทรเขาออกไม่ได้กรุณาปิดและเปิดเครื่องใหม่

-แจ้งเสียกรุณาติดต่อ 1177,1100

**DELTA WAVE**  
DeltaWave Co., Ltd.



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัทเดลต้าเวฟจำกัด โทรศัพท์ : 0-2443-2345